

LED PINE • LED-ES FENYŐ • LED STROMČEK • BRAD CU LED • LED-TANNENBAUM • JELKA SA LED DIODAMA • LED BOROVICE • BOR SA LED DIODAMA

(EN) INSTRUCTIONS / WARNING

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

(HU) HASZNÁLATI UTAZTÁS / FIGYELMEZTETÉS

• A terméket a csomagolásból nem szabad kiüríteni! Ez a fűzér nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűzér felfüggeszt szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rå, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe! A terméken a fényforrások nem cserélhetők. A fényforrás élettartama végén a teljes termékkel cserélni kell. • Az elemcserét csak felrinnit végezheti! • Az elemek behelyezésénél ugyeljen a helyes polaritással! • Ne használjon együtt különböző markájú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket! • Elemcserére után rögzítse az elemről fedelét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméköt! Ha abból esetleg kifoly a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával szíلسítza meg az elemről! • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! • Figyelem! Robbanásveszély helytelen elemcseré esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra használja a terméköt! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak! Tilos felnyitni, tüze dobni vagy rövidre zární! A nem töltött elemet tilos tölteni Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! Ne hegesszen vagy forraszzon közvetlen az elemhez! • A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban és távol tárnyájt! A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze!

A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!

Kizárolág száraz, beltéri körülmenyek között használható!

ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladéká vált berendezést elkülönítette gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőkkel is tartalmazza! A használt vagy hulladéká vált berendezés tértímesztésen átható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazásban, amely a berendezéssel járlegében és funkciójában azonos berendezést részeríti. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékgyűjtő szervezetet. A vonatkozó jogszabályok előír, a gyártó vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEM, AKKU ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad kiüríteni! Az elemeket/akkukat csak a hálózati hálózatba kell elhelyezni! A felhasználó tövénnyi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtjéhez, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlannítva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIK S.R.L. - J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 - Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2, Cod poștal: 400337 Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

(SK) NAVOD NA POUŽITIE / UPOMENUTIA

• Nepripravajte refacze na papieraj, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento refacze nie je vhodný na sériové zapojenie. • Tento refacze nie je spojovateľný s iným refaczem. • Dabajte na to, aby sa refacze počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v refaczu sú nevynevniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu batérií môže prebieť len dospelá osoba! • Pri výmeni batérií dabajte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých známkov! • Po výmeni batérií upewnite kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte ho z reťaznice! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých známkov! • Po výmeni batérií upewnite kryt puzdra na batériu! • Výbiť batériu ihned odstraňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batérie nevystavujte priamu tepelnemu a sineačnému žiareniu! • Batérie je zakázané otvoriť, vhodit do ohňa alebo skratovať! Nemôžete žiariť na batériu! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátory namiesto batérií, má nízšie napätie ako účinost! • Nezvádzajte alebo nespuškajte priamo na batériu! • Nepoužívajte batérie skladujte ich originálne balení a držte ďalej od kovových predmetov! • Nemiešajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hračka, nepatri do ruky detom!

Len na vnútorné použitie!

ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhazujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky, ktoré sú nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na miestne predajne, kde bude prijatý zdarma, respektive v predajci, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobráňajúcej sa likvidácii elektroodpadu. Tým chrániť životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobráňajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmiate vyradiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chrániť životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

(RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

• Produsul nu se pune în funcție în ambalaj! Această ghîrlăndă nu poate fi conectată electric cu altă ghîrlăndă! Această ghîrlăndă nu este adecvată pentru montaj în serie! • Asigurați-vă, că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursile de lumină nu pot fi schimbată; la sfîrșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbată întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marcă și/sau cu stare de încărcare diferită! • După schimbarea bateriilor faceți carcasa suportului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați bateriile! • Dacă lichidul din baterii a scăzut, folosiți mânuși de protecție și strângeți suportul de baterii cu o lăvă uscată! • Îndepărtați imediat bateriile descărcate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterile la radiatii directe solare și termice! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scurtcircuitearea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor doarece tensiunea și eficiența acestora este mai mică! Nu sudați sau lipiți direct de baterie! • Depozitați baterile nefolosite în ambalaj lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați baterile despachetate și nu le depozitați la vrac!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

ELIMINARE

Colegați în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la totă distribuitorul care au pus în circulație produse cu caracteristică și funcionalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejează mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizația locală de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suporturi cheltuiellole legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR

Baterile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic. Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIK S.R.L. - J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2, Cod poștal: 400337 Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG / WARUNG

• Nehmen Sie das Produkt nicht in der Verpackung in Betrieb! • Dieses Lichterkette darf nicht mit einem anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden. • Diese Lichterkette ist für die aufgeführte Montage nicht geeignet. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Betriebs nicht in direkten Kontakt mit brennbaren Materialien kommt. • Die Lichtquellen im Produkt sind nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer der Lichtquelle muss das gesamte Produkt ersetzt werden. • Der Batteriewechsel sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden! • Beim Einlegen der Batterien achten Sie auf die richtige Polarität! • Wenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und/oder Ladezustände zusammen! • Befestigen Sie nach dem Batteriewechsel den Batteriehalter Abdeckung! • Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen werden. • Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Flüssigkeit verschüttet wird und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch! • Entfernen Sie es sofort, wenn die Batterie verbraucht ist! • Achtung! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterien! Kann nur durch den gleichen oder einen Ersatztyp ersetzt werden! Setzen Sie die Batterien nicht direkt der Hitze oder Sonnenlicht aus! Nicht öffnen, ins Feuer werfen oder Kurzschließen! Batterien, die nicht geladen werden können, dürfen nicht geladen werden! Es besteht Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine Batterie anstelle eines Akkus, da deren Spannung und weniger Wirksamkeit! • Nicht erhitzen oder direkt auf die Batterie schweißen! • Legen Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung und fern von Metallgegenstände. Vermischen oder verschütten Sie keine bereits ausgepackten Gegenstände.

Das produkt ist kein spielzeug, lassen sie es nicht in die hände von kindern gelangen!

Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen!

ENTSORGUNG

Sammeln Sie die Geräte, die zu Abfall geworden sind, trennen und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll, da sie umwelt- oder gesundheitsgefährdende Bestandteile enthalten können. Gebraucht- oder Altgeräte können kostenlos an die Verkaufsstelle oder an jeden Händler zurückgegeben werden, der Geräte verkauft, die in Art und Funktion mit dem Gerät identisch sind. Sie können die Geräte auch bei einer speziellen Sammelstelle für Elektroschrott abgeben. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallwirtschaftsorganisation. Wir übernehmen die Pflichten des Herstellers nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und tragen die anfallenden Kosten. Information über Abfallbehandlung: www.somogyi.hu

ENTSORGUNG VON BATTERIEN/AKKUS

Es ist untersagt, Batterien/Akkus mit dem Hausmüll zu handhaben. Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, verbrauchte, entladene Batterien/Akkus an der Sammelstelle seines Wohnortes oder im Handel zurückzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterien auf umweltgerechte Weise entsorgt werden.

30


warm white LEDs
db melegfehér LED
ks teplých bielych LED
buc LED-uri albe, calde
stk. warmweisse LEDs
kom. toplo belih LED dioda
ks teplých bílých LED diod
toplo bijelih LED dioda

home
by somogyi


LED PINE • LED-ES FENYŐ • LED STROMČEK • BRAD CU LED • LED-TANNENBAUM • JELKA SA LED DIODAMA • LED BOROVICE • BOR SA LED DIODAMA

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

- Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetleći niz se ne sma povezivati sa drugim nizovima. • Obratite pažnju da u luku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjival! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamjeni baterije treba da radi odrasla osoba! • Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polariitet!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! • Ako iz baterija slučajno iscrupe kiselina, obucite zaštitne rukavice i kromp očistite ležište baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte toploći i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vrat ili ih kratko spajati! Neupružljive baterije je zabranjeno punti! Opsnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatoro pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na bateriji! • Nekorištenje baterije skladište u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!



Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snjem!



Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

ODLAGANJE

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteuje životnu sredinu i može da narusi zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privatiamo i nosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA


Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs


Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOMORNĚNÍ

- Produkt nikdy neuvedějte do provozu v balení! • Je zakázané tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelný řetěz není vhodný k sériovému zapojování. • Objeďte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterií dbejte na správnou polariť! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabité! • Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterii! • Pokud nebude výrobek delší dobu používat, vyměňte baterii! • Pokud z baterií dojde k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vyčistěte bateriový prostor suchým hadíkem! • Výměnu baterií, jakmile je výběr! • Upozornění! Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevy stavujte baterie učinkům přímého tepla nebo slunečního záření. Neotevírejte nevzhledem že ohře ani je nezkratujte! Nenabité baterie je zakázán nabíjet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte místo baterií nabíjecí baterie, protože napětí a výdrž je menší! • Nesvařujte ani neapajte přímo k baterii! • Nepoužíte baterie skladujte v jejich původním obalu a mimokovně předměty. Jíž vybalené baterie nemíchejte ani neskladujte společně!



Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!



Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

LIKVIDACE


Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvláště a tyto nevzhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdát v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdat můžete i v sběrných místech určených ke shromážďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

S bateriami / akumulátorami se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonou povinností uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tim je zajištěno zneskodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOMORNJAVA

- Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Ovaj vijenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Ovaj vijenac nije pogodan za kruzno povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkciranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! • Po završetku rada, proizvod se mora zamjeniti. • Zamjeni baterija mogu vršiti isključivo odrasle osobe! • Kod postavljanja baterija pripremite na odgovarajući polaritet! • Nemjooto zajedno koristiti baterije različitih marki ili stupnja napunjenosti! • Nakon zamjene baterija fiksirajte poklopac spremnika za bateriju! • Izvadite bateriju ako proizvod ne planirate upotrijevati duže vrijeme. • Ako tekućina isculi iz baterije, uzmete zaštitne rukavice i očistite objekat sa baterije suhom krompom. • Izvaditi bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opsnost od eksplozije! Nepravilno zamjene baterije. To može učiniti samo istom ili zamjenjenskim tipom baterije. Ne izlažite je izravnom toplinskom zračenju i sunčevom svjetlu. Zabranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vatru ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne slavljajte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i udirkovitost. • Ne zavarujte niti lemiti direktno na bateriju. • Neiskorištenje baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne miješajte baterije koje su već otpakirane.



Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospijeti u ruke dječi!



Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

RASPOLAGANJE

Uredaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristiš ili uredaji koji se odlažu u otpad se бесплатно mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponiju koja su specijalizirani za odlažanje elektronskog otpada. Ovime Vam stiže Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlažanje otpada. Prihvataćemo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA

Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan koristene i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponiju za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyea ut 3, 9027 Györ, Mađarska

Producir / gyártó / výrobca / producător / Hersteller / proizvođač / výrobce / proizvodjač:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyea út 3. • www.somogyi.hu

S

SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

KMF 60 WW

30 x 3 V / 0,06 W

Σ: 4,5 V • Σ: 0,1 W

3 x 1,5 V (AA)